

Kurzanleitung zur Installation Hitachi Microdrive CF+ Type II

Modelle: DSCM-11000
DSCM-10512
DSCM-10340



Vorsichtsmaßnahmen

- Befolgen Sie diese Hinweise, um den Einsatz Ihres Hitachi Microdrive und der Einheiten, in denen es installiert ist, zu optimieren:
- Bedecken Sie niemals die Lüftungsöffnung, da dies zu einem Datenverlust führen kann.
- Üben Sie während der Handhabung des Laufwerks oder während der Installation keinen Druck auf das Laufwerk aus.
- Behandeln Sie das Laufwerk stets mit äußerster Vorsicht, um Beschädigungen durch Schock, Vibration oder elektrostatische Entladung zu vermeiden.
- Fassen Sie das Laufwerk vorsichtig an den Kanten an. Berühren Sie keine offen liegenden Kontakte.
- Beschriften oder entfernen Sie das Etikett nicht. Bringen Sie keine zusätzlichen Etiketten an.
- Transportieren Sie das Laufwerk stets in seinem mitgelieferten Kunststoffbehälter.
- Lassen Sie das Laufwerk nicht fallen.
- Bringen Sie das Laufwerk nicht mit Feuchtigkeit in Berührung.
- Platzieren Sie das Laufwerk nicht in der Nähe eines starken magnetischen Feldes.
- Setzen Sie das Laufwerk keinen extremen Temperaturen aus.
- Verwenden Sie das Laufwerk nicht in CF+™ Type II-Steckplätzen ohne Entnahmemechanismus.
- Das Microdrive kann sich während des Betriebs erhitzen. Seien Sie daher vorsichtig, wenn Sie das Laufwerk direkt nach dem Betrieb aus der Host-Einheit entfernen.

Kurzüberblick zur Installation

Wichtiger Hinweis: Sichern Sie alle Daten, bevor Sie mit der Installation beginnen!

Stellen Sie fest, ob der Computer, die Kamera oder andere Einheit, in der das Laufwerk installiert werden soll, mit dem Laufwerks-/Schnittstellenadapter für CF+ Type II-Karten oder PC-Karten vom Typ II kompatibel ist. Informationen dazu finden Sie im Handbuch der betreffenden Einheit. Das Handbuch enthält auch eine Anweisung zur Installation und zum Entfernen des Hitachi Microdrive.

- *Verwenden des Hitachi Microdrive mit einem PC-Kartenadapter*
Mit einem PC-Kartenadapter kann das Hitachi Microdrive in Einheiten wie digitalen Kameras oder PCs mit einem PC-Kartensteckplatz vom Typ II installiert werden. Wenn Ihr Microdrive nicht mit einer PC-Karte geliefert wurde, können Sie diese bei einem Alternativlieferanten separat bestellen.

Schieben Sie das Hitachi Microdrive fest entlang der Führungsschiene in den PC-Kartenadapter. Dabei müssen die Oberseite des Microdrive (siehe Pfeil in der linken oberen Ecke des Laufwerks) und der Adapter nach oben zeigen. [Wenn nicht beide nach oben zeigen, passt das Microdrive nicht in den Adapter.]

Anmerkung: Halten Sie die PC-Karte, nicht das Hitachi Microdrive, wenn Sie die PC-Karte installieren oder entfernen.

- *Verwenden des Hitachi Microdrive ohne einen PC-Kartenadapter*
Das Hitachi Microdrive ist mit dem CF+ Type II-Standard konform und kann in Einheiten mit einem CF+ Type II-Steckplatz ohne einen Kartenadapter verwendet werden. Informationen zum Steckplatztyp der Einheit finden Sie im zugehörigen Handbuch.

Wenn Ihr PC das Hitachi Microdrive nicht erkennt

Mit dem Plug & Play-Feature von Windows® 98 und 95 müsste Ihr PC normalerweise das Hitachi Microdrive automatisch erkennen. Ist dies nicht der Fall, befolgen Sie folgende Schritte:

1. Wählen Sie in Windows zuerst *Start* und anschließend *Einstellungen* aus.
2. Klicken Sie auf *Systemsteuerung*.
3. Klicken Sie auf das Symbol *Hardware* und anschließend auf *Weiter*.
4. Wählen Sie *Nein* im *Hardware-Assistenten* aus und klicken Sie auf *Weiter*.
5. Wählen Sie *Festplattenlaufwerk-Controller* als Hardwaretyp aus und klicken Sie auf *Weiter*.
6. Markieren Sie *Standard-IDE/ESDI-Festplattenlaufwerk-Controller*.

Betriebssysteme

Das Hitachi Microdrive wurde auf seine allgemeine Kompatibilität mit den folgenden Betriebssystemen getestet:

- Windows 98
- Windows 95
- Windows CE
- Apple® OS (Informationen zum entsprechenden Betriebssystem finden Sie unter der unten angegebenen URL.)

Andere Betriebssysteme sind möglicherweise ebenfalls mit dem Hitachi Microdrive kompatibel, wurden jedoch nicht getestet.

Produktinformationen

Die neuesten Produktinformationen finden Sie unter:

<http://www.hgst.com/products>

Dazu zählen:

- Technische Tipps
- Vollständige Produktspezifikationen
- Eine Liste kompatibler Einheiten

© Copyright Hitachi Global Storage Technologies

Hitachi Global Storage Technologies
5600 Cottle Road
San Jose, CA 95193

Produced in the United States

1/03

All rights reserved Deskstar™ is a trademark of Hitachi Global Storage Technologies.

Microsoft, Windows XP, and Windows are trademarks of Microsoft Corporation in the United States, other countries, or both.

Other product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

References in this publication to Hitachi Global Storage Technologies products, programs or services do not imply that Hitachi Global Storage Technologies intends to make these available in all countries in which Hitachi Global Storage Technologies operates.

Product information is provided for information purposes only and does not constitute a warranty.

Information is true as of the date of publication and is subject to change. Actual results may vary.

This publication is for general guidance only. Photographs may show design models.

13 January 2003
